

- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Contraste**.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour régler le contraste, puis appuyez sur  pour confirmer.

Paramètres de langues

Vous pouvez choisir la langue qui sera affichée sur tous les écrans.

Réglages de la langue:

- Appuyez sur  lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Langage**.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la langue que vous souhaitez.
- Appuyez sur  pour confirmer.

Mode de surveillance

Vous pouvez choisir de surveiller en mode **Unité pour bébé seul**, **Unité bébé séparée** ou **Balayage surveillance** si il y a plusieurs unités bébés sur votre réseau.

Pour changer le mode de surveillance:

- Appuyez sur  lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **MODE DE SURVEILLANCE** puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Unité pour bébé seul**, **Unité bébé séparée** ou **Balayage surveillance**.
 - Unité pour bébé seul** - Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner l'unité bébé souhaitée. L'unité parents affiche uniquement l'image provenant d'une unité bébé. Vous pouvez basculer vers une seconde unité bébé en appuyant sur  dans ce mode.
 - Unité bébé séparée** - L'unité parents affiche sur un même écran les images provenant de plusieurs unités bébé, avec une limite de 4 par écrans.
 - Balayage surveillance** - L'unité parents patrouille pour alterner les images des différentes unités bébé toutes les 7 secondes. Vous pouvez choisir l'image d'une unité même si le tour n'est pas terminé en appuyant sur  dans ce mode.
- Appuyez sur  pour confirmer.

Note:

Les modes de surveillance ne s'appliquent pas lorsqu'il n'y a qu'une unité bébé.

Affichage

Vous pouvez afficher les images provenant de différentes unités bébé s'il y a plusieurs unités dans votre système.

Alterner les images des unités bébé en mode Unité pour bébé seul:

Appuyez sur  plusieurs fois pour basculer vers l'unité bébé souhaitée. La commutation se fait dans l'ordre chronologique: de l'unité 1 à l'unité 4.

Alterner les images des unités bébé en mode Unité bébé séparée:

Appuyez sur  plusieurs fois pour basculer vers l'unité bébé souhaitée. La commutation se fait dans l'ordre chronologique: de l'unité 1 à l'unité 4.

Le mode Unité bébé séparée unit reprend automatiquement après un certain temps.

Alterner les images des unités bébé en mode Balayage surveillance:

Appuyez sur  plusieurs fois pour basculer vers l'unité bébé souhaitée, même si le tour n'est pas terminé. La commutation se fait dans l'ordre chronologique: de l'unité 1 à l'unité 4.

Remarque:

Si la commutation échoue, l'écran affiche **Connexion échouée**. Essayez une nouvelle fois de basculer vers une nouvelle unité.

Zoom

Vous pouvez agrandir ou réduire l'image lors de la visualisation de l'unité bébé dans les modes **Unité pour bébé seul** et **Balayage surveillance**.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière:

Appuyez sur  pour effectuer un zoom avant Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour déplacer l'image vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Appuyez sur  une nouvelle fois pour effectuer un zoom arrière.

Remarque:

 n'est pas disponible en mode **Unité bébé séparée**.

Communication avec l'unité bébé

Vous pouvez diffuser des messages à partir de l'unité parents vers une des unités bébé.

Pour parler à bébé:

Appuyez et maintenez enfoncé  quand l'unité parents est en mode **Unité pour bébé seul** ou en train d'afficher une unité bébé particulière dans le **Mode Balayage surveillance**. Parlez en direction du microphone de l'unité parents. La lumière **TALK (PARLEZ)** s'allume lorsque la connexion vocale avec l'unité bébé est faite. Votre voix est diffusée à bébé. Relâchez la touche pour arrêter la diffusion.

Note:

La fonction  n'est pas disponible en mode **Unité bébé séparée**.

Vision nocturne

Pour vous aider à surveiller votre bébé, même la nuit, l'unité bébé utilise automatiquement la lumière de ses LED infrarouges pour transmettre des images à l'unité parents quand la pièce est trop sombre. Cependant, l'unité ne transmettra que des images en noir-et-blanc.

Réglages des tonalités d'alerte

Alerte batterie faible

Vous pouvez définir si le bip de l'unité de parents retentit chaque fois que l'unité parents opère sur batterie faible.

Réglages de l'alerte batterie faible:

- Appuyez sur  lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **TONALITÉ ALERTE** puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Tonal pile faible**.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **E/F** (On) ou **H/F** (Off), puis appuyez sur  pour confirmer.

Alerte perte du lien

Vous pouvez définir si le bip de l'unité de parents retentit chaque fois que la liaison entre l'unité parents et l'unité bébé est perdue.

Réglages de l'alerte sur l'unité parents:

- Appuyez sur  lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **TONALITÉ ALERTE** puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Alerte jumelage**.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **E/F** (On) ou **H/F** (Off), puis appuyez sur  pour confirmer.

Alerte sonore

Lorsque le volume de l'unité parents a été coupé manuellement, vous pouvez définir si le bip de l'unité parents retentit dès que l'unité bébé détecte des sons équivalents aux 4 barres de l'indicateur.

Réglages de l'alerte:

- Appuyez sur  lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **TONALITÉ ALERTE** puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Alerte sono**.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **E/F** (On) ou **H/F** (Off), puis appuyez sur  pour confirmer.

Contrôle de la température

Température minimale

Vous pouvez régler la température minimale souhaitée dans la pièce de l'unité bébé.

La température minimale peut être comprise entre 11°C et 20°C.

Réglages de la température minimum:

- Appuyez sur  lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner Température puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Minimum** puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner l'unité bébé souhaitée, ou toutes les unités bébés.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler la température puis appuyez sur  pour confirmer.

Température maximale

Vous pouvez régler la température maximale souhaitée dans la pièce de l'unité bébé. La température maximale peut être comprise entre 21°C et 30°C.

Réglages de la température maximum:

- Appuyez sur  lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Température** puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Maximum** puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner l'unité bébé souhaitée, ou toutes les unités bébés.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler la température puis appuyez sur  pour confirmer.

Alerte température

Vous pouvez définir si le bip de l'unité parents retentit chaque fois que la température est en dehors de la plage présélectionnée.

Réglages de l'alerte température:

- Appuyez sur  lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Température** puis appuyez sur  pour confirmer.

- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Alerte** puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner l'unité bébé souhaitée, ou toutes les unités bébés.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler la température puis appuyez sur  pour confirmer.

Format de la température

Vous pouvez définir l'unité de mesure de la température de l'unité bébé.

Réglages de l'échelle:

- Appuyez sur  lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Température** puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **FORMAT**.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner °C ou °F, puis appuyez sur  pour confirmer.

Sensibilité sonore

Vous pouvez utiliser l'unité parents pour modifier le niveau de sensibilité sonore de l'unité bébé du **niveau 1 à Toujours en fonction (maximum)**. Plus le niveau de sensibilité sonore est élevé, plus l'unité bébé détecte de sons à transmettre à l'unité parents.

Si vous souhaitez que l'unité bébé soit très sensible aux sons, vous pouvez régler le niveau de sensibilité à **Toujours en fonction (maximum)**, l'unité bébé détectera tous les sons, y compris les bruits de fond et les transmettra à l'unité parents. Si vous souhaitez que l'unité bébé soit moins sensible aux sons, vous pouvez régler l'unité à un niveau inférieur (niveau 1 à niveau 4), l'unité bébé ne transmettra que les sons les plus forts à l'unité parents, lorsque votre bébé est très bruyant ou qu'il pleure.

Réglages de la sensibilité sonore:

- Appuyez sur  lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **SENSIBILITÉ** puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner l'unité bébé souhaitée, ou toutes les unités bébés.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler le niveau de sensibilité sonore puis appuyez sur  pour confirmer.

Activation audio VOX

Vous pouvez régler l'écran de sorte qu'il s'allume automatiquement dès que l'unité bébé détecte des sons même si l'écran de l'unité parents est éteint manuellement. L'écran de l'unité parents s'éteint automatiquement lorsque aucun son n'est détecté par l'unité bébé pendant 50 secondes.

Réglages de l'activation audio:

- Appuyez sur  lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **ACTIV. PAR SON** puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **E/F si h.-p.** **H/F** (ON si le haut parleur est coupé), **Tjrs E/F** (toujours ON) ou **H/F** (OFF).

Note:

Si vous avez défini le niveau de sensibilité à **Toujours en fonction (maximum)**, l'unité bébé sera très sensible et détectera tous les sons, y compris les bruits de fond. Ces bruits de fond peuvent perturber le silence et empêcher la fonction d'activation audio de fonctionner correctement.

Association / Dissociation

Association d'une nouvelle unité bébé

L'unité bébé et l'unité parents sont vendues déjà associées. Vous pouvez ajouter ou remplacer des unités bébé (vendues séparément) sur votre réseau d'écoute bébé.

Vous pouvez associer jusqu'à quatre unités bébé avec votre unité parents.

Chaque unité bébé doit être associée à l'unité parents avant utilisation. Assurez-vous que les unités soient allumées avant de commencer l'association.

Réglages:

- Appuyez sur  lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Jumel/ann. jumel.** puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Jumelage** puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour choisir l'emplacement souhaité puis appuyez sur  pour confirmer.
- Assurez-vous que l'unité bébé est alimentée. Lorsque l'unité parents affiche **Maint. enf. PAIR sur unité bébé pour débiter jumelage** appuyez immédiatement et maintenez enfoncé . L'unité parents affiche **SVP attendre**...et émet un signal sonore toutes les deux secondes. Le témoin lumineux LED sur l'unité bébé clignote.
- Lorsque l'association est achevée, l'écran affiche **Jumelage**

terminé. Vous entendez une tonalité de confirmation. Le témoin lumineux LED de l'unité bébé devient vert. L'unité parents retourne au menu précédent.

Note:

- Si l'association échoue, l'écran affiche **Jumelage échoué**. Recommencez l'opération.
- Pendant l'enregistrement, vous pouvez annuler l'opération en appuyant sur   pendant que l'écran affiche **Jumelage / ** **SVP attendre**.
- Une seule unité bébé peut être associée à la fois.

Dissociation d'une unité bébé

Assurez-vous que l'unité parents et l'unité bébé sont alimentées avant d'entamer une dissociation.

Réglages:

- Appuyez sur  lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Jumel/ann. jumel.** puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Ann. Jumelage Unité bébé** puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour choisir une unité bébé, ou toutes les unités, puis appuyez sur  pour confirmer.
- Quand l'écran affiche **Confirmer ann. jumelage?** Appuyez sur .
- Lorsque la dissociation est achevée, l'écran affiche **Ann. jumelage terminé**. Le témoin lumineux LED de l'unité de bébé clignote lentement et l'unité parents retourne au menu précédent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Portée en intérieur	50m*
Portée en champs libre	300m*
Autonomie de la batterie	i) 100% veille : 9 heures** ii) 75% veille 25% enregistrement: 6 heures (valeurs moyennes)***
Ecran	Ecran couleur LCD 2,8" (QVGA 320x240 pixel)
Adaptateur secteur	Unité Parents: Modèle: S006MV0600080 Entrée: AC100-240V 50/60Hz Sortie: DC6V / 800MA Unité Bébé: Modèle.: S006MV0600100 Entrée: AC100-240V 50/60Hz Sortie: DC6V / 1000MA Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec votre Baby Link 710. Courant alternatif monophasé, à l'exclusion des installations IT définies par la norme EN60950. Attention : selon cette norme, la tension du réseau est considérée comme dangereuse.
Batterie de l'unité parents	Lithium POLYMER 3.7V / 950mAH Utilisez uniquement la batterie fournie avec votre Baby Link710. L'utilisation d'un autre type de batteries présente un risque d'explosion. Éliminez vos batteries usagées conformément aux règles de protection de l'environnement en vigueur dans votre région.

* Variable en fonction de l'environnement.

** Données dépendantes de la charge initiale des batteries.

EN CAS DE PROBLEME

Si la liaison entre l'unité parents et l'unité bébé est interrompue:

- Vérifiez que l'alimentation secteur de l'unité bébé est branchée et mise sous tension.
- Vérifiez que les deux unités sont allumées.
- Vérifiez que les batteries sont chargées et sont correctement installées dans l'unité parents.
- Vérifiez que l'unité parents et l'unité bébé sont à portée l'une de l'autre (dans les conditions idéales, la portée est de 300 mètres à l'extérieur et 50 mètres à l'intérieur).

D'une manière générale, en cas de problème, déconnectez les alimentations secteur. Attendez environ 30 minutes avant de reconnecter les alimentations. Assurez-vous que l'unité parents est propre en l'essuyant avec un chiffon humide.

SECURITE

N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur afin de ne pas vous exposer à un risque de choc électrique.

Votre Ecoute Bébé doit être installée dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez votre Ecoute Bébé

d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique.

ENVIRONNEMENT

 Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

CONFORMITE

Le logo imprimé sur l'appareil atteste que ce dernier est conforme aux exigences essentielles et à toutes les directives pertinentes. Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site web: **www.alcatel-home.com**

Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel Lucent et sont utilisées sous licence par Atlinks.



www.alcatel-home.com

© ATLINKS 2016 - Reproduction interdite
Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

Model : Baby Link 710 EMA
A/W Np.: 10001556 Rev.1 (FR)
Made in PRC